

Pod Tweaking für Thomson Laufwerke

(im orginal geschrieben von Runkster)

Du solltest diese Modifikation am Laufwerk nicht machen wenn du keine Probleme hast CD-Rs und CD-RWs zu lesen. Bei fehlerhafter Ausführung dieses Tuts kann das Laufwerk deiner Xbox zerstört werden !!!

Nach diesem Mod sollte das Laufwerk dann CD-R , CD-RW und DVD-R ohne Probleme lesen können.

1. Baue das das DVD Laufwerk aus deiner Xbox aus (entweder du weist wie es geht oder befolge diverse Anleitungen)
2. Entferne die 2 Plastik Befestigungen – sie befinden sich am hintern Teil des Laufwerks
3. Nun entferne das Metall indem du es einfach herunterziehst
4. Entferne die 2 Schrauben am oberen Teil des Laufwerks
5. Drücke auf die Plastik Clips drauf um den Deckel des Laufwerks abnehmen zu können
6. Nun entferne die 2 Torx Schrauben (T10) am hinteren Teil des Laufwerks
7. Mache das mit Ruhe du darfst die Anschlüsse am Ende des Laufwerks auf keinen Fall beschädigen.
8. Nun entferne die Schrauben im PCB des Laufwerks
9. Jetzt musst du die 2 Kabel entfernen
10. Verschiebe jetzt die Leiterplatte so das sie nicht mehr störend ist . Sie ist mit 2 kleinen Kabeln verbunden du brauchst nur denn entsprechenden Platz dann ist das auch kein Problem
11. Der PCB ist der Pot den du siehst wenn du von hinten auf das Laufwerk schaust. Er ist in der nähe des IDE Steckplatzes. Der Pot ist ein kleiner Schwarzer Kasten mit einer Schraube wo mit Rotem Harz markiert ist.
12. Das Harz bekommt man nicht so leicht ab.... Am besten mit Schmirgel papier oder etwas ähnlichem entfernen...
13. Wenn du ein Multimeter hast benutze dieses nun und schalte den Anzeige Modus in Ohm um. Einen der Messstäbe des Multimeters an die Schraube am Pot mit dem anderen gehst du an das linke Metallbein das an der Oberseite ist. Der Wert sollte ungefähr 1000 sein.
14. Nun brauchst du einen kleinen Schraubenzieher, einen Uhrmacher Schraubenzieher oder so einen wie man zum einstellen von Brillen benutzt. Du solltest nicht gegen den Uhrzeigersinn drehen. Es ist empfohlen im Uhrzeigersinn zu drehen.
15. wiederzusammenbauen und das Laufwerk testen
16. Wenn es noch nicht richtig geht dann würde ich den Wert weiter in 25 Ohm Schritten verringern aber nicht niedriger als 850 Ohm gehen, danach macht das Laufwerk einen heiden Lärm oder geht kauputt



Diese Anleitung wurde von Daking @ www.modcontrol.com erstellt.
Veränderungen und Uploads nur mit Genehmigung von www.modcontrol.com
Copyright: www.modcontrol.com